

Vêtements fonctionnels ADVANCE

Avec motif de tronçonneuse cousu. Protection UV EN13758-1 : 50+, matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne, la fibre contient un produit biocide, zones sans coutures pour une coupe et une température corporelle optimales, très bonne évacuation de l'humidité, séchage rapide grâce à différentes matières hydrofuges et absorbantes à l'intérieur et à l'extérieur, système antibactérien avec ions d'argent.

Vêtements fonctionnels ADVANCE



Pantalon fonctionnel, long
Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante, structure nervurée, genoux et tibias rembourrés.

Coloris noir
Taille S-XXL
N° réf. 0000 888 59..
Prix CHF 56.--



T-shirt fonctionnel, manches courtes
Avec col rond.

Coloris noir
Taille S-XXL
N° réf. 0088 585 00..
Prix CHF 54.--

T-shirt fonctionnel DYNAMIC Mag Cool



Avec impression graphique MS 661 C-M. Matière extérieure : 100 % polyester, hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.

T-shirt fonctionnel, manches longues
Fermeture éclair, passant de pouce, structure nervurée, épaules, coudes et avant-bras rembourrés.

Coloris noir
Taille S-XXL
N° réf. 0000 888 60..
Prix CHF 69.--

Comment commander :

1. Choisissez vos vêtements forestiers.
2. Trouvez la taille qui vous convient à l'aide des tableaux.
3. Pour les tailles normales, fines et de confort, complétez le numéro de référence (..) avec votre taille en confection rapportée dans le tableau.
Pour les tailles internationales, utilisez les numéros suivants :
Hommes : XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64/XXXL = ..68;
S + 6 = ..94/M + 6 = ..102/L + 6 = ..110/XL + 6 = ..118 pour les pantalons avec une longueur supplémentaire de jambe de 6 cm
Femmes : S = ..38/M = ..42/L = ..46
4. **Important** : Les dimensions indiquées correspondent à des mensurations. Les vêtements finis s'écartent de ces mensurations.

Dimensions pour les vêtements standard et les vêtements sur mesure

- 1 Taille**
du haut du crâne à la plante des pieds
- 2 Tour de poitrine**
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles
- 3 Tour de taille**
Sans serrer, tout autour de la taille
① Pour pantalons de travail : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)
② Pour les salopettes et vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)
- 4 Tour de hanches**
Partie la plus forte des hanches
- 5 Longueur d'entrejambe**
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol
- 6 Tour de cuisse**
Partie la plus forte de la cuisse
- 7 Longueur des bras**
Mesurer de la pointe de l'épaule au-dessus de la main avec le bras plié

Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez à quelqu'un de prendre vos mensurations.

Pour les **vêtements standard**, vous avez besoin du tour de poitrine, du tour de taille, du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe

Pour les **tailles spéciales**, vous avez besoin de toutes les mensurations prises. Votre revendeur STIHL vous donnera de plus amples informations sur les prix et les conditions de livraison pour les tailles spéciales.

Les tailles que vous utilisez pour l'achat de jeans, **Waist (tour de taille) et Length (longueur)**, constituent une aide précieuse pour le choix de la bonne taille en confection.

Tableau des dimensions

Tailles normales (pantalons)													
Tailles Hommes (correspond aux tailles Femmes)	40 (30)	42 (32)	44 (34)	46 (36)	48 (38)	50 (40)	52 (42)	54 (44)	56 (46)	58 (48)	60 (50)	62 (52)	64 (54)
Tour de taille en pouces	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42	45	47	50
Longueur en pouces	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
Tailles en cm	158-164	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194
Tour de taille en cm	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-114	114-120	120-126
Tour de hanches en cm	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
Longueur d'entrejambe en cm	74	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86

Tailles fines (pantalons)													
Tailles Hommes				90	94	98	102	106	110				
Tour de taille en pouces				32	34	35	37	38	40				
Longueur en pouces				34	34	34	34	36	36				
Tailles en cm				176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194				
Tour de taille en cm				78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102				
Tour de hanches en cm				90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114				
Longueur d'entrejambe en cm				86	87	88	89	90	91				

Tailles confort (pantalons)													
Tailles Hommes				23	24	25	26	27	28	29	30		
Tour de taille en pouces				35	36	38	39	41	42	44	46		
Longueur en pouces				30	30	30	30	32	32	32	32		
Tailles en cm				164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188		
Tour de taille en cm				84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-118		
Tour de hanches en cm				92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124		
Longueur d'entrejambe en cm				76	77	78	79	80	81	82	82		

Tailles normales internationales (T-shirts, vestes et pantalons)							
Tailles internationales	XS (42-44)	S (46-48)	M (50-52)	L (54-56)	XL (58-60)	XXL (62-64)	XXXL (66-68)
Jambières avant	85	90	95	100	100	100	-
Tour de taille en pouces	32	35	38	41	45	50	55
Longueur en pouces	30	32	32	34	34	34	-
Tailles en cm	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	194-200
Tour de poitrine en cm	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Tour de taille en cm	72-80	80-88	88-96	96-104	104-114	114-126	126-140
Tour de hanches en cm	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-140
Longueur d'entrejambe en cm	78	81	83	85	86	86	-

Tailles fines internationales (pantalons)					
Tailles internationales	S+6 (90-94)	M+6 (98-102)	L+6 (106-110)	XL+6 (114-118)	
Tour de taille en pouces	34	37	40	44	
Longueur en pouces	34	34	36	36	
Tailles en cm	176-182	182-188	188-194	194-200	
Tour de poitrine en cm	88-96	96-104	104-112	112-120	
Tour de taille en cm	82-86	90-94	98-102	102-112	
Tour de hanches en cm	94-98	102-106	110-114	114-122	
Longueur d'entrejambe en cm	87	89	91	92	

Tailles confort internationales (pantalons)					
Tailles internationales	S-6 (23-24)	M-6 (25-26)	L-6 (27-28)	XL-6 (29-30)	
Tour de taille en pouces	36	39	42	46	
Longueur en pouces	30	30	32	32	
Tailles en cm	164-170	170-176	176-182	176-188	
Tour de poitrine en cm	88-96	96-104	104-112	112-120	
Tour de taille en cm	84-92	92-100	100-108	108-118	
Tour de hanches en cm	92-100	100-108	108-116	116-124	
Longueur d'entrejambe en cm	75	77	79	80	

① Données approximatives

② À la commande, veuillez utiliser les tailles suivantes : 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 102, 106 = 106, 110 = 110

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de votre revendeur STIHL ou sur Internet à l'adresse stihl.ch

③ Vestes uniquement